

TREAD TEMPO

Használati utasítás



2. pozíció



becsavarozva



3. pozíció



becsavarozva



(A)



(B)

Dátum beállítása

- csavarozza ki, és húzza a 2. pozícióba a koronát.
- tekerje a koronát az óramutató járásával megegyező irányba a dátum beállításához.
- nyomja vissza a koronát az 1. pozícióba.
- csavarozza be a koronát.

Idő beállítása

- csavarozza ki, és húzza a 3. pozícióba a koronát.
- állítsa be a pontos időt.
- nyomja vissza a koronát az 1. pozícióba.
- csavarozza be a koronát.

A lünetta használata

- a lünetta 12 óra jelöljét (A) forgassa a percmutatóhoz (B)
- ezután az időközben eltelt idő (1 órán belül) a lünettáról lesz leolvasható.
- a lünetta biztonsági okokból csak egy irányba forgatható, véletlen elmozdítása esetén hosszabb időt fog jelezni.

TEMPO LÁNCZSEMEK

LINK 1

3/32" lapos csavarhúzó

1/8" lapos csavarhúzó



LINK 6

5/16" lapos csavarhúzó

3/8" csavarkulcs

1/4" lapos csavarhúzó



LINK 9

5mm hex imbusz

10mm csavarkulcs

6mm hex imbusz



LINK 10

3mm hex imbusz

8mm csavarkulcs

4mm hex imbusz



LINK 15

#1-2 csillag csavarhúzó

7mm csavarkulcs

3/16" lapos csavarhúzó



LINK 17

#1 pozitív csavarhúzó

11mm csavarkulcs

#2 pozitív csavarhúzó




LINK 18

T20 torx csavarhúzó

12mm csavarkulcs

T25 torx csavarhúzó



LINK 19

T27 torx csavarhúzó

6mm csavarkulcs

T30 torx csavarhúzó



LINK 20

Vágóhorog

Sörnyítő

Karbid üvegtörő tűske



LÁNCZSEM SZERSZÁM

Kicsi lapos csavarhúzó

Gyémántporos reszelő





CSAT

1/4" dugókulcs adapter


#2 négyszög kulcs

HASZNÁLAT

A LÁNCZEMEK KIVÉTELE/CSERÉJE




A HOSSZÚSÁG BEÁLLÍTÁSA



A FUNKCIÓK HASZNÁLATA



A CSŐKULCS ADAPTER HASZNÁLATA



GARANCIA

A Leatherman szerszámokra a vásárlás napjától számított 25 év, a TEMPO órára 2 év garanciát vállalunk az eredeti vásárló* részére.



A garancia nem vonatkozik:

- a nem rendeltetésszerű használatból eredő meghibásodásokra,
- a tartozékokra (övtok, bitek stb.),
- a színezett (eloxált) vagy natúr (fém) felületek kopására,
- a késpengék élezésére.

A garancia kizárólag a hivatalos forgalmazó v. partnerei által értékesített termékekre vonatkozik!

A garanciális igény érvényesítéséhez a forgalmazó kérheti a vásárlás helyét és idejét igazoló számlát és/vagy az eredeti csomagoláson található címkét.

Fontos: a garancia csak a személyes használatra vásárolt termékekre vonatkozik!

A garancia nem vonatkozik a különféle aukciós oldalakról (Vatera, E-bay, Jófogas stb.) beszerezhető, nem hivatalos forgalmazó által kínált - jellemzően magánszemélyek által külföldről, továbbértékesítésre behozott - termékekre sem!

A meghibásodott szerszámokat a gyár által erre a célra biztosított, felújított (ún. „refurbished”) szerszámokra cseréljük, vagy igény esetén kiküldjük a gyárba javításra (ez hosszabb átfutási idővel és postázási költséggel is jár!).

*eredeti vásárló: a termék első vásárlója. Az a személy, aki a terméket megvásárolta a hivatalos forgalmazótól, és akinek a neve szerepel a vásárlást igazoló bizonylaton.

Magyarországi képviselőt:

Audaxtrade 2000 Kft.

1142 Budapest, Ungvár u. 64-66.

Tel./fax: (1) 251 3368/220 9889.

E-mail: sales@audaxtrade.hu

Weboldal: leatherman.hu

Leatherman.hu



Facebook

